

ATEMIO AM 520 HD V2 Universal-Fernbedienung programmieren

Wichtiger Hinweis bevor Sie mit der Programmierung der Fernbedienung beginnen:

- Sollten Sie im Lernmodus der Fernbedienung 30 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Modus beendet und die LED geht aus.
- Die TV Taste enthält bereits vorprogrammierten Daten.
- Nur die Taste "TV" hat eine Lernfunktion
- Die 1. Funktion wird durch einmaliges drücken der Taste programmiert. Die 2. Funktion kann durch erneutes drücken programmiert werden.

Programmieren der Fernbedienung:

1. Um in den Lernmodus zu gelangen, müssen Sie die Tasten TV und OK gleichzeitig für 1,5 Sekunden drücken.
2. Drücken Sie erneut die TV Taste. Die LED wird einmal blinken und dann dauerhaft leuchten.
3. Drücken Sie nun die Power Taste Ihrer original Fernbedienung. Um sicherzustellen, dass die Fernbedienung das Signal empfangen kann, sollten die beiden Fernbedienungen sich gegenüberliegen.
4. Wenn das Signal ohne Problem empfangen wurde, blinkt die LED 2-mal und bleibt dann dauerhaft an.
5. Sollte das Signal nicht korrekt empfangen worden sein, blinkt die LED 5-mal und bleibt dann dauerhaft an.

