

# Anleitung Samba einrichten unter TitanNit:

Hier ein Beispiel wie man die Festplatte des AM 7600 HD PVR unter Windows 7 eingebunden werden kann.

## Anleitung:

1. Das TPK Paket "Panel" unter Erweiterungen --> TPK Pakete installieren --> Tools installieren
2. Neustart durchführen
3. Das TPK Paket "samba" unter Erweiterungen --> TPK Pakete installieren --> Swap-Netzwerk installieren"
4. Neustart durchführen
5. Samba unter Atemio Panel aktivieren:
6. Erweiterungen --> Zusatzprogramme --> Atemio Panel --> Einstellungen --> Bootoption --> Netzwerk --> Samba Server auf "Ja" stellen und mit der Taste Grün speichern.
7. Neustart durchführen.

Danach am Windows 7 PC --> Computer / Arbeitsplatz aufrufen --> auf "Netzlaufwerk verbinden" gehen und folgendes eingeben:

\\IP-der-Box\media

Bsp: \\192.168.178.36\media

Anschließend sollte der Zugriff auf das Netzlaufwerk des AM 7600 HD PVR funktionieren.